

---

# THRUSTMASTER®

---

**English** Thrustmaster Compatibility with GeForce NOW for Streaming / Cloud Gaming (PC, Mac)

**Français** Compatibilité Thrustmaster avec GeForce NOW pour jouer en Streaming / Cloud gaming (PC, Mac)

**Deutsch** Thrustmaster-Kompatibilität mit GeForce NOW für Streaming / Cloud-Gaming (PC, Mac)

**Español** Compatibilidad de Thrustmaster con GeForce NOW para jugar en streaming / cloud gaming (PC, Mac)

**Italiano** Compatibilità Thrustmaster con GeForce NOW per giocare in streaming / cloud gaming (PC, Mac)

**Português** Compatibilidade Thrustmaster com o GeForce NOW para jogar em streaming / cloud gaming (PC, Mac)

**Nederlands** Thrustmaster-compatibiliteit met GeForce NOW voor gamen via streaming / cloud gaming (PC, Mac)

**日本語** ストリーミング／クラウドゲーミング（PC・Mac）での Thrustmaster と GeForce NOW の互換性



## Thrustmaster Compatibility with GeForce NOW for Streaming / Cloud Gaming (PC, Mac)

**Compatible Products:** T.Flight Hotas : [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#) ; **HOTAS Warthog** : [HOTAS Warthog](#) ; [HOTAS Warthog Dual Throttles](#) ; [HOTAS Warthog Flight Stick](#) ; **Rudders** : [TFRP T.Flight Rudder Pedals](#) ; [TPR Rudder](#)

### Using a Thrustmaster joystick with GeForce NOW.

With the **GeForce NOW** service ([play.geforcenow.com](https://play.geforcenow.com)), you can stream and play your flight simulation games (**Ready-to-Play** or **Install-to-Play**) using a compatible Thrustmaster joystick.

### Requirements\*:

- 1- An active GeForce NOW subscription
- 2- Having purchased the game you want to play

*\* For full details about subscriptions, streaming options, and game installation, please visit the official NVIDIA GeForce NOW website: <https://www.nvidia.com/geforce-now/>*

### Supported Platforms :

- **PC: Windows®** ([Hardware Requirements](#))
- **Mac: MacOs** ([Hardware Requirements](#))

No driver installation is required to use a Thrustmaster joystick when playing via GeForce NOW streaming.

### Compatibility depending on your Country or Region:

- On the "Hardware Requirements" page (link above), click the "Select Location" link (at the top right).
- Click the link for your Country or Region.
- Compatible devices are listed at the bottom of the page.

### For the products to work on GeForce NOW:

- The **T.Flight Hotas One** must be set to **PC mode**.
- The **T.Flight Hotas 4** must be set to **HID mode**. [Follow our guide](#).
- The **T.Flight Rudder Pedals (TFRP)** must be connected to the RJ12 port of the T.Flight Hotas One or the T.Flight Hotas 4.
- The **HOTAS Warthog Dual Throttles**, the **HOTAS Warthog Flight Stick**, and the **T.Pendular Rudder (TPR)** must each be directly connected to a USB port on the PC or Mac.



## Compatibilité Thrustmaster avec GeForce NOW pour jouer en Streaming / Cloud gaming (PC, Mac)

**Produits compatibles:** T.Flight Hotas : [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#) ; **HOTAS Warthog** : [HOTAS Warthog](#) ; [HOTAS Warthog Dual Throttles](#) ; [HOTAS Warthog Flight Stick](#) ; **Rudders** : [TFRP T.Flight Rudder Pedals](#) ; [TPR Rudder](#)

### **Jouer avec un joystick Thrustmaster sur GeForce NOW.**

Avec l'offre **GeForce NOW** ([play.geforcenow.com](https://play.geforcenow.com)), vous pouvez jouer en streaming à vos jeux de simulation de vol (**Ready-to-Play** ou **Install-to-Play**) en utilisant un joystick Thrustmaster compatible.

### **Conditions nécessaires\*** :

- 1- Disposer d'un abonnement actif à GeForce NOW.
- 2- Avoir acheté le jeu auquel vous souhaitez jouer.

*\* Pour plus de détails concernant les abonnements, les modes de jeu en streaming ou l'installation locale, consultez le site officiel NVIDIA GeForce NOW :*

<https://www.nvidia.com/geforce-now/>

### **Plateformes compatibles :**

- **PC : Windows®** ([Configuration requise](#))
- **Mac : MacOS** ([Configuration requise](#))

Aucun pilote n'est nécessaire pour utiliser un joystick Thrustmaster avec GeForce NOW en streaming.

### **Compatibilité selon votre Pays ou Région :**

- Sur la page « Configuration requise » (lien ci-dessus), cliquez le lien « Select Location » (en haut à droite).
- Cliquez le lien de votre Pays ou Région
- Les périphériques compatibles sont listés en bas de page.

### **Pour que les produits fonctionnent sur GeForce NOW :**

- Le **T.Flight Hotas One** doit être en **mode PC**.
- Le **T.Flight Hotas 4** doit être en **mode HID**. [Suivez notre guide](#).
- Le **T.Flight Rudder Pedals (TFRP)** doit être connecté au port RJ12 du T.Flight Hotas One ou du T.Flight Hotas 4.
  
- Le **HOTAS Warthog Dual Throttles**, le **HOTAS Warthog Flight Stick** et le **T.Pendular Rudder (TPR)** doivent chacun être directement connectés à un port USB du PC ou du Mac.



## Thrustmaster-Kompatibilität mit GeForce NOW für Streaming / Cloud-Gaming (PC, Mac)

**Kompatible Produkte:** T.Flight Hotas : [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#) ; **HOTAS Warthog** : [HOTAS Warthog](#) ; [HOTAS Warthog Dual Throttles](#) ; [HOTAS Warthog Flight Stick](#) ; **Rudders** : [TFRP T.Flight Rudder Pedals](#) ; [TPR Rudder](#)

### **Verwendung eines Thrustmaster-Joysticks mit GeForce NOW.**

Mit dem **GeForce NOW**-Service ([play.geforcenow.com](https://play.geforcenow.com)) können Sie Ihre Flugsimulationsspiele (**Ready-to-Play** oder **Install-to-Play**) streamen und spielen – unter Verwendung eines kompatiblen Thrustmaster-Joysticks.

### **Voraussetzungen\*:**

- 1- Ein aktives GeForce NOW-Abonnement
- 2- Der Kauf des Spiels, das Sie spielen möchten

*\* Für vollständige Informationen zu Abonnements, Streaming-Optionen und Spielinstallation besuchen Sie bitte die offizielle NVIDIA GeForce NOW-Website: <https://www.nvidia.com/geforce-now/>*

### **Unterstützte Plattformen:**

- **PC:** Windows® ([Hardware-Anforderungen](#))
- **Mac:** macOS ([Hardware-Anforderungen](#))

Für die Nutzung eines Thrustmaster-Joysticks beim Spielen über GeForce NOW-Streaming ist keine Treiberinstallation erforderlich.

### **Kompatibilität je nach Ihrem Land oder Ihrer Region:**

- Klicken Sie auf der Seite "Hardware-Anforderungen" (Link oben) auf den Link „Select Location“ (oben rechts).
- Klicken Sie auf den Link Ihres Landes oder Ihrer Region.
- Die kompatiblen Geräte werden unten auf der Seite aufgelistet.

### **Damit die Produkte auf GeForce NOW funktionieren können:**

- Der **T.Flight Hotas One** muss im **PC-Modus** sein.
- Der **T.Flight Hotas 4** muss im **HID-Modus** sein. [Folgen Sie unserem Leitfaden.](#)
- Die **T.Flight Rudder Pedals (TFRP)** müssen an den RJ12-Anschluss des T.Flight Hotas One oder des T.Flight Hotas 4 angeschlossen werden.
- Die **HOTAS Warthog Dual Throttles**, der **HOTAS Warthog Flight Stick** und das **T.Pendular Rudder (TPR)** müssen jeweils direkt an einen USB-Anschluss des PCs oder Macs angeschlossen werden.



## Compatibilidad de Thrustmaster con GeForce NOW para jugar en streaming / cloud gaming (PC, Mac)

**Productos compatibles:** T.Flight Hotas : [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#) ; **HOTAS Warthog** : [HOTAS Warthog](#) ; [HOTAS Warthog Dual Throttles](#) ; [HOTAS Warthog Flight Stick](#) ; **Rudders** : [TFRP T.Flight Rudder Pedals](#) ; [TPR Rudder](#)

### Uso de un joystick Thrustmaster con GeForce NOW.

Con el servicio **GeForce NOW** ([play.geforcenow.com](https://play.geforcenow.com)), puedes transmitir y jugar a tus juegos de simulación de vuelo (**Ready-to-Play** o **Install-to-Play**) utilizando un joystick Thrustmaster compatible.

### Requisitos\*

- 1- Una suscripción activa a GeForce NOW
- 2- Haber comprado el juego que quieres jugar

*\* Para obtener todos los detalles sobre las suscripciones, las opciones de streaming y la instalación de juegos, visita el sitio web oficial de NVIDIA GeForce NOW:*

<https://www.nvidia.com/geforce-now/>

### Plataformas compatibles:

- **PC:** Windows® ([Requisitos de hardware](#))
- **Mac:** macOS ([Requisitos de hardware](#))

No es necesaria ninguna instalación de drivers para usar un joystick Thrustmaster al jugar mediante el streaming de GeForce NOW.

### Compatibilidad según tu País o Región:

- En la página “Requisitos de hardware” (enlace arriba), haz clic en el enlace “Select Location” (arriba a la derecha).
- Haz clic en el enlace de tu País o Región.
- Los dispositivos compatibles aparecen al final de la página.

### Para que los productos funcionen en GeForce NOW:

- El **T.Flight Hotas One** debe estar en **modo PC**.
- El **T.Flight Hotas 4** debe estar en **modo HID**. [Sigue nuestra guía](#).
- El **T.Flight Rudder Pedals (TFRP)** debe conectarse al puerto RJ12 del T.Flight Hotas One o del T.Flight Hotas 4.
- El **HOTAS Warthog Dual Throttles**, el **HOTAS Warthog Flight Stick** y el **T.Pendular Rudder (TPR)** deben conectarse cada uno directamente a un puerto USB del PC o del Mac.



## **Compatibilità Thrustmaster con GeForce NOW per giocare in streaming / cloud gaming (PC, Mac)**

**Prodotti compatibili:** T.Flight Hotas : [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#) ; **HOTAS Warthog** : [HOTAS Warthog](#) ; [HOTAS Warthog Dual Throttles](#) ; [HOTAS Warthog Flight Stick](#) ; **Rudders** : [TFRP T.Flight Rudder Pedals](#) ; [TPR Rudder](#)

### **Utilizzo di un joystick Thrustmaster con GeForce NOW.**

Con il servizio **GeForce NOW** ([play.geforcenow.com](http://play.geforcenow.com)), può eseguire lo streaming e giocare ai suoi giochi di simulazione di volo (**Ready-to-Play** o **Install-to-Play**) utilizzando un joystick Thrustmaster compatibile.

### **Requisiti\*:**

- 1- Un abbonamento attivo a GeForce NOW
- 2- Aver acquistato il gioco al quale desidera giocare

*\* Per tutti i dettagli sugli abbonamenti, sulle opzioni di streaming e sull'installazione dei giochi, La invitiamo a visitare il sito ufficiale NVIDIA GeForce NOW:*

<https://www.nvidia.com/geforce-now/>

### **Piattaforme supportate:**

- **PC:** Windows® ([Requisiti hardware](#))
- **Mac:** MacOS ([Requisiti hardware](#))

Non è necessaria alcuna installazione di driver per utilizzare un joystick Thrustmaster quando si gioca tramite lo streaming di GeForce NOW.

### **Compatibilità in base al Suo Paese o alla Sua Regione:**

- Nella pagina "Requisiti hardware" (link sopra), clicchi sul collegamento "Select Location" (in alto a destra).
- Clicchi sul link relativo al suo Paese o alla sua Regione.
- I dispositivi compatibili sono elencati nella parte inferiore della pagina.

### **Affinché i prodotti possano funzionare su GeForce NOW:**

- Il **T.Flight Hotas One** deve essere impostato sulla **modalità PC**.
- Il **T.Flight Hotas 4** deve essere impostato sulla **modalità HID**. [Segua la nostra guida](#).
- Il **T.Flight Rudder Pedals (TFRP)** deve essere collegato alla porta RJ12 del T.Flight Hotas One o del T.Flight Hotas 4.
- L'**HOTAS Warthog Dual Throttles**, l'**HOTAS Warthog Flight Stick** e il **T.Pendular Rudder (TPR)** devono essere collegati ciascuno direttamente a una porta USB del PC o del Mac.



## Compatibilidade Thrustmaster com o GeForce NOW para jogar em streaming / cloud gaming (PC, Mac)

**Produtos compatíveis:** T.Flight Hotas : [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#) ; **HOTAS Warthog** : [HOTAS Warthog](#) ; [HOTAS Warthog Dual Throttles](#) ; [HOTAS Warthog Flight Stick](#) ; **Rudders** : [TFRP T.Flight Rudder Pedals](#) ; [TPR Rudder](#)

### Utilizar um joystick Thrustmaster com o GeForce NOW.

Com o serviço **GeForce NOW** ([play.geforcenow.com](https://play.geforcenow.com)), pode transmitir e jogar os seus jogos de simulação de voo (**Ready-to-Play** ou **Install-to-Play**) utilizando um joystick Thrustmaster compatível.

### Requisitos\*:

- 1- Uma subscrição ativa do GeForce NOW
- 2- Ter adquirido o jogo que deseja jogar

*\* Para obter todos os detalhes sobre as subscrições, opções de transmissão e instalação de jogos, visite o site oficial do NVIDIA GeForce NOW:*

<https://www.nvidia.com/geforce-now/>

### Plataformas suportadas:

- **PC:** Windows® ([Hardware Requirements](#))
- **Mac:** MacOS ([Hardware Requirements](#))

Não é necessária qualquer instalação de drivers para utilizar um joystick Thrustmaster ao jogar através da transmissão do GeForce NOW.

### Compatibilidade de acordo com o seu País ou Região:

- Na página “Hardware Requirements” (link acima), clique no link “Select Location” (no canto superior direito).
- Clique no link correspondente ao seu País ou à sua Região.
- Os dispositivos compatíveis encontram-se listados na parte inferior da página.

### Para que os produtos possam funcionar no GeForce NOW:

- O **T.Flight Hotas One** deve estar no **modo PC**.
- O **T.Flight Hotas 4** deve estar no **modo HID**. [Consulte o nosso guia](#).
- O **T.Flight Rudder Pedals (TFRP)** deve ser ligado à porta RJ12 do T.Flight Hotas One ou do T.Flight Hotas 4.
  
- O **HOTAS Warthog Dual Throttles**, o **HOTAS Warthog Flight Stick** e o **T.Pendular Rudder (TPR)** devem ser ligados individualmente a uma porta USB do PC ou do Mac.



## Thrustmaster-compatibiliteit met GeForce NOW voor gamen via streaming / cloud gaming (PC, Mac)

**Compatibele producten:** T.Flight Hotas : [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#) ; **HOTAS Warthog** : [HOTAS Warthog](#) ; [HOTAS Warthog Dual Throttles](#) ; [HOTAS Warthog Flight Stick](#) ; **Rudders** : [TFRP T.Flight Rudder Pedals](#) ; [TPR Rudder](#)

### **Een Thrustmaster-joystick gebruiken met GeForce NOW.**

Met de **GeForce NOW**-dienst ([play.geforcenow.com](https://play.geforcenow.com)) kunt u uw vluchtsimulatiespellen (**Ready-to-Play** of **Install-to-Play**) streamen en spelen met een compatibele Thrustmaster-joystick.

### **Vereisten\*:**

- 1- Een actief GeForce NOW-abonnement
- 2- Het spel hebben gekocht dat u wilt spelen

*\* Voor volledige informatie over abonnementen, streamingopties en installatie van spellen kunt u de officiële NVIDIA GeForce NOW-website bezoeken:*

<https://www.nvidia.com/geforce-now/>

### **Ondersteunde platforms:**

- **PC:** Windows® ([Hardwarevereisten](#))
- **Mac:** MacOS ([Hardwarevereisten](#))

Voor het gebruik van een Thrustmaster-joystick tijdens het spelen via GeForce NOW-streaming is geen installatie van drivers vereist.

### **Compatibiliteit afhankelijk van uw land of regio:**

- Klik op de pagina "Hardwarevereisten" (link hierboven) op de link "Select Location" (rechtsboven).
- Klik vervolgens op de link voor uw land of regio.
- Compatibele apparaten worden onderaan de pagina weergegeven.

### **Opdat de producten op GeForce NOW kunnen werken:**

- De **T.Flight Hotas One** moet in de **PC-modus** staan.
- De **T.Flight Hotas 4** moet in de **HID-modus** staan. [Volg onze gids.](#)
- De **T.Flight Rudder Pedals (TFRP)** moet worden aangesloten op de RJ12-poort van de T.Flight Hotas One of de T.Flight Hotas 4.
  
- De **HOTAS Warthog Dual Throttles**, de **HOTAS Warthog Flight Stick** en de **T.Pendular Rudder (TPR)** moeten elk rechtstreeks worden aangesloten op een USB-poort van de pc of Mac.



## ストリーミング／クラウドゲーミング(PC・Mac)での Thrustmaster と GeForce NOW の互換性

**対応製品:** T.Flight Hotas : [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#) ; **HOTAS Warthog** : [HOTAS Warthog](#) ; [HOTAS Warthog Dual Throttles](#) ; [HOTAS Warthog Flight Stick](#) ; **Rudders** : [TFRP T.Flight Rudder Pedals](#) ; [TPR Rudder](#)

**GeForce NOW で Thrustmaster ジョイスティックを使用する。**

GeForce NOW サービス ([play.geforcenow.com](https://play.geforcenow.com)) を利用すると、互換性のある Thrustmaster 製 ジョイスティックを使用して、フライトシミュレーションゲーム(Ready-to-Play または Install-to-Play) をストリーミングし、プレイすることができます。

### **必要条件\*:**

- 1- アクティブな GeForce NOW サブスクリプション
- 2- プレイしたいゲームを購入済みであること

\* サブスクリプション、ストリーミングオプション、ゲームのインストールに関する詳細は、NVIDIA GeForce NOW 公式ウェブサイトをご覧ください: <https://www.nvidia.com/geforce-now/>

### **対応プラットフォーム:**

- **PC: Windows®** ([ハードウェア要件](#))
- **Mac: MacOS** ([ハードウェア要件](#))

GeForce NOW のストリーミングを通してプレイする際、Thrustmaster ジョイスティックを使用するためにドライバーをインストールする必要はありません。

### **お住まいの国または地域による互換性について:**

- 「ハードウェア要件」ページ(上記リンク)で、右上にある「Select Location」リンクをクリックしてください。
- お住まいの国または地域のリンクをクリックしてください。
- 対応デバイスはページ下部に一覧表示されています。

### **製品が GeForce NOW で動作するために:**

- **T.Flight Hotas One** は PC モードに設定する必要があります。
- **T.Flight Hotas 4** は HID モードに設定する必要があります。[こちらのガイドをご参照ください](#)。
- **T.Flight Rudder Pedals (TFRP)** は、T.Flight Hotas One または T.Flight Hotas 4 の RJ12 ポートに接続する必要があります。
- **HOTAS Warthog Dual Throttles、HOTAS Warthog Flight Stick、および T.Pendular Rudder (TPR)** は、それぞれ PC または Mac の USB ポートに直接接続する必要があります。

